

Manual de Suporte Técnico - Rede e Conectividade Windows 11

Categoria: TI | Subcategoria: Rede | Sistema: Windows 11

1. Como Conectar ao WiFi no Windows 11

Passo a passo para conectar a uma rede sem fio:

- Passo 1: Clique no ícone de rede no canto inferior direito da barra de tarefas (próximo ao relógio).
- Passo 2: Clique na seta ao lado do ícone de WiFi para expandir as redes disponíveis.
- Passo 3: Localize o nome da sua rede WiFi na lista e clique sobre ela.
- Passo 4: Clique em Conectar. Se a rede tiver senha, digite a senha e clique em Avançar.
- Passo 5: Aguarde a conexão ser estabelecida. O ícone de rede ficará preenchido quando conectado.

2. WiFi Não Aparece na Lista de Redes

Causa: O adaptador WiFi pode estar desabilitado ou com driver desatualizado.

Solução 1 - Verificar se o WiFi está ativado:

- Passo 1: Pressione Windows + I para abrir as Configurações.
- Passo 2: Vá em Rede e Internet > WiFi.
- Passo 3: Verifique se o botão do WiFi está ativado (azul). Se estiver cinza, clique para ativar.

Solução 2 - Reiniciar o adaptador de rede:

- Passo 1: Clique com o botão direito no menu Iniciar e selecione Gerenciador de Dispositivos.
- Passo 2: Expanda a seção Adaptadores de Rede.
- Passo 3: Clique com botão direito no adaptador WiFi e selecione Desabilitar Dispositivo.
- Passo 4: Aguarde 5 segundos, clique com botão direito novamente e selecione Habilitar Dispositivo.

3. Conectado ao WiFi mas Sem Acesso à Internet

Causa: Problema de DNS, gateway ou configuração de IP.

Solução 1 - Renovar o IP e limpar DNS:

- Passo 1: Pressione Windows + R, digite cmd e pressione Ctrl+Shift+Enter para abrir como Administrador.
- Passo 2: Digite o comando: ipconfig /release e pressione Enter.
- Passo 3: Digite o comando: ipconfig /flushdns e pressione Enter.

Passo 4: Digite o comando: ipconfig /renew e pressione Enter.

Passo 5: Feche o CMD e teste a internet novamente.

Solucao 2 - Redefinir configuracoes de rede:

Passo 1: Abra o CMD como Administrador (como descrito acima).

Passo 2: Digite: netsh winsock reset e pressione Enter.

Passo 3: Digite: netsh int ip reset e pressione Enter.

Passo 4: Reinicie o computador.

4. Rede Ethernet Nao Funciona

Causa: Cabo danificado, porta desabilitada ou driver com problema.

Passo 1: Verifique se o cabo de rede esta bem conectado nos dois extremos (computador e roteador).

Passo 2: Teste o cabo em outro computador para verificar se o cabo esta com defeito.

Passo 3: Verifique as luzes da porta de rede no computador - devem estar piscando.

Passo 4: Abra o Gerenciador de Dispositivos e verifique se o adaptador Ethernet esta habilitado.

Passo 5: Se houver um ponto de exclamacao amarelo no adaptador, o driver precisa ser atualizado.

5. Velocidade de Internet Muito Lenta

Causa: Interferencia de sinal, muitos dispositivos conectados ou problema no provedor.

Passo 1: Reinicie o roteador desligando da tomada por 30 segundos e ligando novamente.

Passo 2: Aproxime o computador do roteador para melhorar o sinal WiFi.

Passo 3: Verifique se outros dispositivos estao consumindo muita banda (downloads, streaming).

Passo 4: Teste a velocidade em speedtest.net para comparar com o plano contratado.

Passo 5: Se o problema persistir, entre em contato com seu provedor de internet.

6. Nao Consegue Conectar em Rede Corporativa ou VPN

Causa: Credenciais incorretas, certificado expirado ou configuracao de proxy.

Passo 1: Verifique usuario e senha com o administrador de TI.

Passo 2: Certifique-se de que o cliente VPN esta atualizado.

Passo 3: Desabilite temporariamente o antivírus e tente conectar novamente.

Passo 4: Verifique as configuracoes de data e hora - certificados VPN sao sensiveis ao horario.

Passo 5: Se nao resolver, abrir chamado para visita tecnica presencial.